

■OHM-PD-MONSTER-1（以下本品）の充電方法

・充電方法: 2つの方法があります。

① DC 出力端子入力 →AC アダプターを使用する方法

② USB-C1 入力 →USB-C-USB-C を使用する方法（PD 規格が必要となります）

・USB-C 充電器は、最大 60W 充電をサポート（モバイルバッテリーは 5～6 時間で満充電になります）

■バッテリー残量インジケータの充電時の表示について

最初のバッテリー残量インジケータの点滅の場合、25 % 充電されています。

1 つ目のインジケータが点灯、2 つ目のインジケータ点滅 : 25 % -50 %

2 つ目のインジケータが点灯、3 つ目のインジケータ点滅 : 50 % -75 %

3 つ目のインジケータが点灯、4 つ目のインジケータ点滅 : 75 % -99 %

4 つ目のインジケータが点灯: 完全に充電されています。

■本品から他の製品を給電（充電や運用）する際について

1. USB ケーブルを USB-C1/2 出力口・USB-A 出力口に接続します。

2. USB ケーブルを給電したい製品に接続します。

3. 自動的に給電を開始します。

■12V シガーライター出力ソケットについて

1.動作電力が 150W 未満の各種機器が使用できます。

2.給電対象の機器を本品の 12V シガーライター出力ソケットに差し込みます。

3.接続された給電対象の機器に自動的に給電を開始します。

4.給電が完了したら給電対象の機器の電源を切り、プラグを抜きます。

※シガーライター出力ソケットにシガーケーブルを挿しても、バッテリー残量インジケータは点灯しません。バッテリー残量を確認したい場合はマルチファンクションボタンを押してください。

■LED ライト・緊急警告灯

マルチファンクションボタンをダブルクリックすると、白色 LED ライトが点灯します。

続けてクリックすると 1 段階暗くなり、再度ダブルクリックすると OFF になります。

長く押すと緊急警告灯（赤色ライト）が点灯します。

■注意事項

1.DC 出力端子からの出力と、USB-C1 は 1 つの回路を共有するため、これら 2 つのポートは同時に動作できません。

- 2.USB-A と USB-C2 が同時に接続され出力すると、急速充電機能はキャンセルされます。
- 3.バッテリーのサイクル寿命を保護するため、完全に充電した後は、充電ケーブルを抜いてください。
- 4.本品を極端な熱や寒さ、また可燃物から遠ざけてください。
- 5.バッテリーの寿命が短くなるのを避けるために、少なくとも 4 ヶ月に 1 回、完全な充電/放電サイクルを実行してください。
- 6.使用の間に長期保管する可能性がある場合は、フル充電の約 50%で保管することをお勧めします。
- 7.12V シガーライター出力ソケットはパススルー充電 (本品への充電と出力を同時実行する機能) が可能ですが、バッテリーの寿命が短くなる可能性があるため行わないでください。
- 8.シガーライターの出力電圧範囲は 9V~12.6V であることに注意してください。
- 9.0°C未満または 40°Cを超える環境で本品を使用することはお勧めできません。内蔵バッテリーに修復不可能な損傷を与えることとなります。

■FAQ

Q1. このモバイルバッテリーを使用して 4 台のデバイスを同時に充電できますか?

A1.DC 出力端子と 12V シガーライター出力ソケットを同時に動作させることはお勧めできません。

消費電流が大きすぎるため、本品の破損につながる可能性があります。

Q2.本品がうまく充電できない場合はどうすればよいですか?

A2.充電器 (AC アダプター) が本品と家庭用コンセントに正しく接続されているかご確認ください。

また、USB-C にて充電している場合は、USB-C1 に接続しているかどうか、充電器が PD (パワーデリバリー) 規格に対応しているかどうかご確認ください。

電流値が不足している場合、満身に充電が行われない可能性がございます。

Q3.給電したい機器 (無線機等) に給電できない場合はどうすればよいですか?

A3.給電線 (USB ケーブル等) が正しい場所に接続されていることを確認してください。

または、本品の出力規格が給電対象の機器の動作電圧と互換性があることを確認してください。給電機器の対応電圧につきましては、給電先の機器の取扱説明書、製品ラベル、またはアダプターを参照してください。

■以下の機能及び、それに関連する付属品は動作保証対象外となります。

お問い合わせも受けかねますのでご了承ください。

- ・DC 出力端子からの給電
- ・ワイヤレス充電エリアからの充電

なお、上記2点の仕様については下記をご確認ください。

■本品を使用してラップトップノートパソコン等を給電する際について

初めに、DC 出力端子の電圧変更ボタンで必要な電圧を選択します。

必要電圧はお持ちの機器をご確認ください。

1.DC 出力端子の電圧変更ボタンを長押しします。初めは 12V のインジケータが点滅します。

2.必要な充電電圧に応じて適切な動作電圧を選択します。

LED の点滅中に、電圧変更ボタンを押すと変更できます。

右から1つ目、12V

2つ目、16.5V

3つ目、20V

4つ目、24V

点滅が点灯へ変わると、確定されます。

3.正しい電圧を選択した後、ラップトップのコネクタを接続します。

自動的に給電を開始します。

4.電圧をリセットする方法:

操作には次の2つの方法があります。

1.ラップトップの電圧変更ボタンを長押し、出力をオフにします。

再度2から実行し、設定しなおしてください。

2.DC 出力デバイスを取り外し、DC 出力端子の電圧インジケータが点滅するまで

電圧変更ボタンを長押しすると、電圧を調整できます。

■ワイヤレス充電機能について

マルチファンクションボタンをクリックしてワイヤレス充電機能をオンにします。

オンになった状態ではワイヤレス充電インジケータ（緑色）が点灯します。

機器をとりはずすと、一定時間経過後自動で OFF になります。

この取扱説明書は英文取扱説明書の日本語訳です。

わかりやすいように一部記載の変更・追記を行っています。