

# OHM-FF-SHIELD (LITE) 取り付け説明書

## ■構成品

OHM-FF-SHIELD (LITE) 本体（組み立て済） ×1

角度調整用スタンド ×2

角度調整用スタンド取り付けネジ ×8 本

無線機固定用ネジ ×1 本

※ドライバー及び六角レンチは付属していません。

無線機固定用ネジはカメラネジ、スタンド調整用ネジは 2.6mm サイズです。

角度調整用スタンド取り付けネジ、本体構成ネジはプラスネジです。

## ■角度調整用スタンド取り付け方法

底面側 2 ヶ所に取り付けてください。角度調整用の固定穴がある側が前面になるように取り付けます。付属のネジでそれぞれ 4 ヶ所ずつ固定を行ってください。

なお、組み立て確認のために弊社で一度ネジ留めを行っておりますので、取り付け跡やバリなどがありますが仕様です。

## ■FTX-1 取付方法

※スタンドは事前に取り付けてください。

1. OHM-FF-SHIELD (LITE)（以下本製品）の取っ手側を上、角度調整用スタンド側を下にします。
2. FTX-1 Field（以下 FTX-1）を同じ向きで用意します。
3. FTX-1 は斜めに入れながら固定します。

FTX-1 の右側を先に本製品の内側に入れ、本製品と FTX-1 が平行になるように左側も押し込みます。

4. 本製品と FTX-1 が平行の状態になったあと、落とさないように気を付けながら裏返して角度調整用スタンド側を上に戻します。
5. 本製品と FTX-1 のカメラネジ穴が一致するように調整し、付属の固定用ネジを取り付けます。  
強く締めすぎると本製品が破損する可能性があります。
6. 取り付けのゆがみやがたつきがないか確認してからご使用ください。

## ■スタンド調整について

角度調整用スタンドは 2 段階での高さ調整が行えます。

折り曲げた状態と、引き出してツメを固定穴に取り付けて角度をつけることが可能です。

上記以外での状態で設置すると転倒する可能性があります。

また、スタンドの堅さは調整用のネジ（六角レンチ 2.6 サイズ）で変更可能です。

締めすぎると破損する可能性がありますのでご注意ください。



## ■ご注意

樹脂製品特有の成型の乱れ（バリ等）があります。尖った部分があるので取り付けの際にはお気を付けください。

本製品に強い衝撃を与えると破損する場合があります。

本製品と FTX-1 は非常に密着した構造となっておりますため、取り付け時、及び使用時に筐体がこすれる場合がございます。予めご了承ください。

FC-80 を専用のスペーサーに接続して本製品を取付済の FTX-1 に装着する際は、予めスペーサーに FC-80 を装着してから FTX-1 に取り付けてください。

本製品を取り付けた状態でも optima-50・DX のアンプに取り付けが可能です。

重量を支えることはできませんので、アンプ装着時には取っ手、及び前面のハンドルで持ち上げることはしないでください。

本製品ご使用において生じた破損や損失につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。